



## リモコン一覧表【正方形-7】

## リモコンイラスト

『リモコン中央部』のイメージを、下図 A・B・C・D よりお選びください。




A




2～6ページ

B




7ページ

C



8～13ページ

D



14・15ページ






リモコン一覧表【正方形-7】

リモコンイラスト（前面部）	備考															
<p>前面部</p> <p>前面カバー</p> <p>ビデ/ワイドビデ (2度押し)</p> <p>150</p> <p>150</p> <p>止</p> <p>おしり</p> <p>マッサージ 入/切</p> <p>ムーブ 入/切</p> <p>AM 10:00 PM</p> <p>水勢 洗浄位置</p> <p>乾燥 入/切</p> <p>ノズル きれい</p> <p>パワー脱臭 入/切</p> <p>やわらか</p> <p>TOTO WASHLET</p>	<p>2~6ページ の前面部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p> <p>&lt;参考:リモコン前面に(ワイドビデ・ノズルきれいの説明)ラベル貼付&gt;</p>															
リモコンイラスト（天面部）	備考															
<p>天面部</p> <p>大</p> <p>小</p> <p>便座開閉</p> <p>便ふた開閉</p>	<p>2ページ の天面部は、共通です。</p>															
リモコンイラスト（前面カバーを開けた2面目）	リモコン品番															
<p>2面目</p> <p>時刻設定</p> <p>温度設定</p> <p>マッサージ 入/切</p> <p>ムーブ 入/切</p> <p>AM 10:00 PM</p> <p>水勢 洗浄位置</p> <p>乾燥 入/切</p> <p>ノズル きれい</p> <p>パワー脱臭 入/切</p> <p>室温 入/切</p> <p>冷込防止</p> <p>タイマー</p> <p>温水</p> <p>便座</p> <p>乾燥</p> <p>オート機</p> <p>ふた開閉</p> <p>流す</p> <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>十字穴付ネベタッピン ねじ:3本 (φ4×30)</li> <li>アンカープラグ:3個</li> <li>ラベル(大):1枚</li> <li>リモコンハンガ:1個</li> <li>乾電池組品:1個(単3×3個)</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象製品名称</th> <th>対象製品番号</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">【リモコン品番: TCM1057-11】</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; background-color: #ffcccc;">廃番</td> </tr> </tbody> </table>	対象製品名称	対象製品番号	備考	【リモコン品番: TCM1057-11】			廃番								
対象製品名称	対象製品番号	備考														
【リモコン品番: TCM1057-11】																
廃番																
<p>2面目</p> <p>時刻設定</p> <p>温度設定</p> <p>マッサージ 入/切</p> <p>ムーブ 入/切</p> <p>AM 10:00 PM</p> <p>水勢 洗浄位置</p> <p>乾燥 入/切</p> <p>ノズル きれい</p> <p>パワー脱臭 入/切</p> <p>室温 入/切</p> <p>冷込防止</p> <p>タイマー</p> <p>温水</p> <p>便座</p> <p>乾燥</p> <p>オート機</p> <p>ふた開閉</p> <p>流す</p> <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>十字穴付ネベタッピン ねじ:3本 (φ4×30)</li> <li>アンカープラグ:3個</li> <li>ラベル(大):1枚</li> <li>リモコンハンガ:1個</li> <li>乾電池組品:1個(単3×3個)</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象製品名称</th> <th>対象製品番号</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">【リモコン品番: TCM1057-10】</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">サウンドリモコン</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; background-color: #ffcccc;">廃番</td> </tr> </tbody> </table>	対象製品名称	対象製品番号	備考	【リモコン品番: TCM1057-10】			サウンドリモコン						廃番		
対象製品名称	対象製品番号	備考														
【リモコン品番: TCM1057-10】																
サウンドリモコン																
廃番																

リモコン一覧表【正方形-7】

リモコンイラスト（前面部）		備考						
<p>前面部</p> <p>前面カバー</p> <p>ビデ/ワイドビデ (2度押し)</p> <p>やわらか</p> <p>TOTO WASHLET</p>	<p>2~6ページの前面部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p> <p>&lt;参考:リモコン前面に(ワイドビデ・ノズルきれいの説明)ラベル貼付&gt;</p>							
リモコンイラスト（天面部）		備考						
<p>天面部</p>	<p>3ページの天面部は、共通です。</p>							
リモコンイラスト（前面カバーを開けた2面目）		リモコン品番						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象製品名称</th> <th>対象製品番号</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">【リモコン品番：TCM1057-7】</td> </tr> </tbody> </table>	対象製品名称	対象製品番号	備考	【リモコン品番：TCM1057-7】		
対象製品名称	対象製品番号	備考						
【リモコン品番：TCM1057-7】								
<p>2面目</p> <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>十字穴付ネベタッピン ねじ:3本 (φ4×30)</li> <li>アンカープラグ:3個</li> <li>リモコンハンガ:1個</li> <li>乾電池組品:1個(単3×3個)</li> </ul>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: white; background-color: #e91e63; padding: 20px;">廃番</p>							
<p>2面目</p> <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>十字穴付ネベタッピン ねじ:3本 (φ4×30)</li> <li>アンカープラグ:3個</li> <li>リモコンハンガ:1個</li> <li>乾電池組品:1個(単3×3個)</li> </ul>	<p>サウンドリモコン</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: white; background-color: #e91e63; padding: 20px;">廃番</p>							

リモコン一覧表【正方形-7】

リモコンイラスト（前面部）	備考
<p>前面部</p>  <p>前面カバー</p> <p>150</p> <p>150</p> <p>止</p> <p>おしり</p> <p>マッサージ 入/切</p> <p>ムーブ 入/切</p> <p>AM 10:00</p> <p>PM</p> <p>水勢 洗浄位置</p> <p>洗浄位置</p> <p>乾燥 入/切</p> <p>ノズル きれい</p> <p>パワー脱臭 入/切</p> <p>ヒデ/ワイドビデ (2度押し)</p> <p>やわらか</p> <p>TOTO WASHLET</p>	<p>備考</p> <p>2~6ページの前面部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p> <p>&lt;参考:リモコン前面に(ワイドビデ・ノズルきれいの説明)ラベル貼付&gt;</p>
リモコンイラスト（天面部）	備考
<p>天面部</p>  <p>便座開閉</p> <p>便ふた開閉</p>	<p>備考</p> <p>4ページの天面部は、共通です。</p>
リモコンイラスト（前面カバーを開けた2面目）	リモコン品番
<p>2面目</p>  <p>時刻設定</p> <p>時 分</p> <p>セット</p> <p>節電</p> <p>入/切</p> <p>おまかせ タイマー</p> <p>そうじモード</p> <p>入/切</p> <p>ノズル</p> <p>マッサージ 入/切</p> <p>ムーブ 入/切</p> <p>AM 10:00</p> <p>PM</p> <p>水勢 洗浄位置</p> <p>洗浄位置</p> <p>乾燥 入/切</p> <p>ノズル きれい</p> <p>パワー脱臭 入/切</p> <p>ふた開閉</p> <p>室温</p> <p>入/切</p> <p>室温 冷込防止 タイマー</p> <p>温水</p> <p>便座</p> <p>乾燥</p> <p>オート機</p> <p>入/切</p> <p>付属品</p> <p>十字穴付ネベタッピン ねじ:3本 (φ4×30)</p> <p>アンカープラグ:3個</p> <p>リモコンハンガ:1個</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p>	<p>対象製品名称</p> <p>対象製品番号</p> <p>備考</p> <p>【リモコン品番:TCM1057-3】</p> <p>廃番</p>
<p>2面目</p>  <p>時刻設定</p> <p>時 分</p> <p>セット</p> <p>節電</p> <p>入/切</p> <p>おまかせ タイマー</p> <p>そうじモード</p> <p>入/切</p> <p>ノズル</p> <p>マッサージ 入/切</p> <p>ムーブ 入/切</p> <p>AM 10:00</p> <p>PM</p> <p>水勢 洗浄位置</p> <p>洗浄位置</p> <p>乾燥 入/切</p> <p>ノズル きれい</p> <p>パワー脱臭 入/切</p> <p>ふた開閉</p> <p>温水</p> <p>便座</p> <p>乾燥</p> <p>オート機</p> <p>入/切</p> <p>付属品</p> <p>十字穴付ネベタッピン ねじ:3本 (φ4×30)</p> <p>アンカープラグ:3個</p> <p>リモコンハンガ:1個</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p>	<p>【リモコン品番:TCM1057-2】</p> <p>サウンドリモコン</p>  <p>廃番</p>

リモコン一覧表【正方形-7】


リモコンイラスト（前面部）		備考
<p>前面部</p> <p>前面カバー</p> <p>150</p> <p>150</p> <p>止</p> <p>おしり</p> <p>マッサージ 入/切</p> <p>ムーブ 入/切</p> <p>AM 10:00</p> <p>PM</p> <p>水勢 洗浄位置</p> <p>洗浄位置</p> <p>タイマー 開始時刻</p> <p>乾燥 入/切</p> <p>ノズル きれい</p> <p>パワー脱臭 入/切</p> <p>やわらか</p> <p>TOTO WASHLET</p> <p>ビデ/ワイドビデ (2度押し)</p>	<p>2~6ページ の前面部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p> <p>&lt;参考:リモコン前面に(ワイドビデ・ノズルきれいの説明)ラベル貼付&gt;</p>	
リモコンイラスト（天面部・前面カバーを開けた2面目）		リモコン品番
<p>天面部</p> <p>大</p> <p>小</p> <p>2面目</p> <p>時刻設定</p> <p>温度設定</p> <p>温水</p> <p>便座</p> <p>乾燥</p> <p>オート機</p> <p>流す</p> <p>ノズル</p> <p>おまかせ</p> <p>そうじモード</p> <p>節電</p> <p>セット</p> <p>時 分</p> <p>大</p> <p>ラベル(大):1枚</p> <p>リモコンハンガ:1個</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p> <p>付属品</p> <p>十字穴付ネベタッピン ねじ:3本 (φ4×30)</p> <p>アンカープラグ:3個</p>	<p>【リモコン品番：TCM1057-9】</p> <p>廃番</p>	
<p>天面部</p> <p>流す</p> <p>2面目</p> <p>時刻設定</p> <p>温度設定</p> <p>温水</p> <p>便座</p> <p>乾燥</p> <p>オート機</p> <p>流す</p> <p>ノズル</p> <p>おまかせ</p> <p>そうじモード</p> <p>節電</p> <p>セット</p> <p>時 分</p> <p>流す</p> <p>ラベル(大):1枚</p> <p>リモコンハンガ:1個</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p> <p>付属品</p> <p>十字穴付ネベタッピン ねじ:3本 (φ4×30)</p> <p>アンカープラグ:3個</p>	<p>【リモコン品番：TCM1057-5】</p> <p>廃番</p>	

リモコン一覧表【正方形-7】

リモコンイラスト（前面部）		備考	
		<p>2~6ページの前面部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p> <p>&lt;参考:リモコン前面に(ワイドピテ・ノズルきれいの説明)ラベル貼付&gt;</p>	
リモコンイラスト（天面部・前面カバーを開けた2面目）		リモコン品番	
		対象製品名称	対象製品番号
		【リモコン品番：TCM1057-1】	
		<p>廃番</p>	
<p>余白</p>			

リモコン一覧表【正方形-7】

リモコンイラスト（前面部） 備考




7ページ の前面部は、共通です。


天面部や、前面カバーを開けた2面目で  
ご確認ください。

<参考:リモコン前面に(ワイドピデ・ノズルきれいの説明)ラベル貼付>

リモコンイラスト（天面部・前面カバーを開けた2面目） リモコン品番



対象製品名称	対象製品番号	備考
		【リモコン品番: TCM1057-8】




廃番

付属品

- 乾電池組品: 1個(単3×3個)
- リモコンハンガ: 1個
- アンカープラグ: 3個
- 十字穴付ナベタッピン ねじ: 3本 (φ4×30)
- ラベル(大): 1枚




		【リモコン品番: TCM1057-4】
--	--	---------------------




廃番

付属品

- 乾電池組品: 1個(単3×3個)
- リモコンハンガ: 1個
- アンカープラグ: 3個
- 十字穴付ナベタッピン ねじ: 3本 (φ4×30)



		【リモコン品番: TCM1057】
--	--	-------------------



廃番







付属品

- 乾電池組品: 1個(単3×3個)
- リモコンハンガ: 1個
- アンカープラグ: 3個
- 十字穴付ナベタッピン ねじ: 3本 (φ4×30)



リモコン一覧表【正方形-7】






アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品は、『対象製品名称・番号』欄へ記載しておりません。

リモコンイラスト (前面部)	備考						
 <p>前面部</p> <p>前面カバー</p>	<p>8~13ページの前面部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p>						
リモコンイラスト (天面部)	備考						
 <p>天面部</p>	<p>8~9ページの天面部は、共通です。</p> <p>前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p>						
リモコンイラスト (前面カバーを開けた2面目)	リモコン品番						
 <p>2面目</p> <p>付属品</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象製品名称</th> <th>対象製品番号</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">【リモコン品番: TCM368】</td> </tr> </tbody> </table>	対象製品名称	対象製品番号	備考	【リモコン品番: TCM368】		
対象製品名称	対象製品番号	備考					
【リモコン品番: TCM368】							
 <p>2面目</p> <p>付属品</p> <p>乾電池組品:<del>1個(単3×3個)</del></p> <p>リモコン表示変更説明書</p> <p>説明書:1枚</p>	<p>【リモコン品番: TCM398】</p> <p>サウンドリモコン品番:TCM236</p> 						
 <p>2面目</p> <p>付属品</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p> <p>リモコン表示変更説明書</p> <p>説明書:1枚</p> <p>大</p> <p>ラベル(大):1枚</p>	<p>【リモコン品番: TCM318-1】</p> <div style="background-color: #ff69b4; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 2em; font-weight: bold; color: white;">             廃番         </div>						



リモコン一覧表【正方形-7】

アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品は、『対象製品名称・番号』欄へ記載していません。

リモコンイラスト (前面部)		備考	
 <p>前面部</p> <p>前面カバー</p>		<p>8~13ページの前面部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p>	
リモコンイラスト (天面部)		備考	
 <p>天面部</p>		<p>8~9ページの天面部は、共通です。</p> <p>前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p>	
リモコンイラスト (前面カバーを開けた2面目)		リモコン品番	
		対象製品名称	対象製品番号
 <p>2面目</p> <p>付属品</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p>		<p>【リモコン品番: TCM368-1】</p>	
 <p>2面目</p> <p>付属品</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p> <p>リモコン表示変更説明書</p> <p>説明書:1枚</p>	07ネオレストD2	TCF9573R	<p>【リモコン品番: TCM398-1】</p>
 <p>2面目</p> <p>付属品</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p> <p>リモコン表示変更説明書</p> <p>説明書:1枚</p> <p>大</p> <p>ラベル(大):1枚</p>			<p>【リモコン品番: TCM318-4】</p> <p><b>廃番</b></p>





リモコン一覧表【正方形-7】

アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品は、『対象製品名称・番号』欄へ記載しておりません。

リモコンイラスト (前面部)	備考									
	<p>8~13ページの前面部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p>									
リモコンイラスト (天面部)	備考									
	<p>10ページの天面部は、共通です。</p>									
リモコンイラスト (前面カバーを開けた2面目)										
<p>付属品 乾電池組品:1個(単3×3個) リモコン表示変更説明書 説明書:1枚</p>	<p>リモコン品番</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象製品名称</th> <th>対象製品番号</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">【リモコン品番: TCM318-2R】</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; background-color: #ff69b4; color: white; font-size: 2em; font-weight: bold;">廃番</td> </tr> </tbody> </table>	対象製品名称	対象製品番号	備考	【リモコン品番: TCM318-2R】			廃番		
対象製品名称	対象製品番号	備考								
【リモコン品番: TCM318-2R】										
廃番										
<p>付属品 乾電池組品:1個(単3×3個) リモコン表示変更説明書 説明書:1枚</p>	<p>【リモコン品番: TCM318-5R】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; background-color: #ff69b4; color: white; font-size: 2em; font-weight: bold;">廃番</td> </tr> </tbody> </table>	廃番								
廃番										

リモコン一覧表【正方形-7】

アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品は、『対象製品名称・番号』欄へ記載しておりません。

リモコンイラスト (前面部)	備考									
 <p>前面部</p> <p>前面カバー</p>	<p>8~13ページの前面部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p>									
リモコンイラスト (天面部)	備考									
 <p>天面部</p>	<p>11ページの天面部は、共通です。</p>									
リモコンイラスト (前面カバーを開けた2面目)	リモコン品番									
 <p>2面目</p> <p>付属品</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p> <p>リモコン表示変更説明書</p> <p>説明書:1枚</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象製品名称</th> <th>対象製品番号</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">【リモコン品番: TCM318】</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; background-color: #f08080;">廃番</td> </tr> </tbody> </table>	対象製品名称	対象製品番号	備考	【リモコン品番: TCM318】			廃番		
対象製品名称	対象製品番号	備考								
【リモコン品番: TCM318】										
廃番										
 <p>2面目</p> <p>付属品</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p> <p>リモコン表示変更説明書</p> <p>説明書:1枚</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">【リモコン品番: TCM318-14】</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; background-color: #f08080;">廃番</td> </tr> </tbody> </table>	【リモコン品番: TCM318-14】			廃番					
【リモコン品番: TCM318-14】										
廃番										



リモコン一覧表【正方形-7】

アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品は、『対象製品名称・番号』欄へ記載しておりません。

リモコンイラスト (前面部)		備考	
		<p>8~13ページの前面部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p>	
<p>前面部</p> <p>前面カバー</p>			
リモコンイラスト (天面部・前面カバーを開けた2面目)		リモコン品番	
		対象製品名称	対象製品番号
		【リモコン品番：TCM398-2】	
天面部		'07ネオレストD1	TCF9563R
2面目	<p>付属品</p> <p>乾電池組品: 1個(単3×3個)</p> <p>リモコン表示変更説明書</p> <p>説明書: 1枚</p> <p>大</p> <p>ラベル(大): 1枚</p>		
天面部		【リモコン品番：TCM318-8】	
2面目	<p>付属品</p> <p>乾電池組品: 1個(単3×3個)</p> <p>リモコン表示変更説明書</p> <p>説明書: 1枚</p>	<div style="background-color: #ff69b4; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">             廃番         </div>	

リモコン一覧表【正方形-7】

アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品は、『対象製品名称・番号』欄へ記載しておりません。

リモコンイラスト (前面部)	備考						
 <p>前面部</p> <p>前面カバー</p>	<p>8~13ページの前面部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p>						
リモコンイラスト (天面部・前面カバーを開けた2面目)	リモコン品番						
 <p>天面部</p> <p>2面目</p> <p>付属品</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p> <p>リモコン表示変更説明書</p> <p>説明書:1枚</p>	<table border="1" data-bbox="1234 964 1984 1053"> <thead> <tr> <th>対象製品名称</th> <th>対象製品番号</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">【リモコン品番: TCM318-13】</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="1407 1127 1848 1350" style="background-color: #ff69b4; text-align: center; padding: 20px; font-size: 24px; font-weight: bold;">                     廃番                 </div>	対象製品名称	対象製品番号	備考	【リモコン品番: TCM318-13】		
対象製品名称	対象製品番号	備考					
【リモコン品番: TCM318-13】							
<div data-bbox="819 2211 1186 2433" style="border: 1px solid black; padding: 40px 100px; font-size: 48px; font-weight: bold;">                         余白                     </div>							



リモコン一覧表【正方形-7】

アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品は、『対象製品名称・番号』欄へ記載しておりません。

リモコンイラスト(前面部)		備考
	<p>14ページ の前面部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p>	
リモコンイラスト(天面部・前面カバーを開けた2面目)		リモコン品番
対象製品名称	対象製品番号	備考
<p>天面部</p> <p>2面目</p> <p>付属品</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p> <p>リモコン表示変更説明書</p> <p>説明書:1枚</p> <p>大</p> <p>ラベル(大):1枚</p>	<p>【リモコン品番:TCM318-10】</p> <p>廃番</p>	
<p>天面部</p> <p>2面目</p> <p>付属品</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p> <p>リモコン表示変更説明書</p> <p>説明書:1枚</p>	<p>【リモコン品番:TCM318-11】</p> <p>廃番</p>	
<p>天面部</p> <p>2面目</p> <p>付属品</p> <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p> <p>リモコン表示変更説明書</p> <p>説明書:1枚</p>	<p>【リモコン品番:TCM318-12】</p>	

リモコン一覧表【正方形-7】

アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品は、『対象製品名称・番号』欄へ記載しておりません。

リモコンイラスト (前面部)	備考		
 <p>前面部</p> <p>前面カバー</p>	<p>14ページ の前面部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目で ご確認ください。</p>		
リモコンイラスト (天面部・前面カバーを開けた2面目)		リモコン品番	
 <p>天面部</p> <p>2面目</p> <p>付属品</p> <p>乾電池組品: 1個(単3×3個)</p> <p>リモコン表示変更説明書</p> <p>説明書: 1枚</p>	<p>対象製品名称</p>	<p>対象製品番号</p>	<p>備考</p>
		<p>【リモコン品番: TCM348】</p>	
		<p>廃番</p>	

余白