




リモコン一覧表【正方形-8】

リモコンイラスト


『リモコン中央部』のイメージを、下図A・B・Cよりお選びください。
 (青枠部に『ムーブ入/切』の表示がない場合は、Aをお選びください。)



2ページ












3~6ページ



7ページ

リモコン一覧表【正方形-8】


『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト(前面中央部)		備考	
		<p>2ページのリモコン前面中央部は、共通です。</p> <p>天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。</p>	
リモコンイラスト(天面部・前面カバーを開けた2面目)		リモコン品番	
		対象製品名称	対象製品番号
		【リモコン品番：TCM235】	
天面部		<p>品番末尾"Y"付きはサウンドリモコン付</p>  <p>サウンドリモコン 品番:TCM236</p>	
2面目			
		【リモコン品番：TCM235-1】	
天面部		<p>在庫消化後廃番。</p> <p>廃番後は「TCM398-1」で対応ください。</p>	
2面目			
		【リモコン品番：TCM235-2】	
天面部		<p>在庫消化後廃番。</p> <p>廃番後は「TCM398-2」で対応ください。</p>	
2面目			
		<p>付属品</p>  <p>乾電池組品:1個(単3×3個)</p>	

リモコン一覧表【正方形-8】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト(前面中央部) 3~6ページのリモコン前面中央部は、共通です。天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。




《視認性向上品》

- ①液晶部の変更
 - *液晶のバックライト (青→水色)
 - *時計表示を太文字
 - *点灯時間:5秒→10秒
- ②操作ボタン部の変更
 - *「水勢」「洗浄位置」の文字を記載

リモコンイラスト(天面部)

備考

天面部



3ページの天面部は、共通です。前面カバーを開けた2面目でご確認ください。


リモコンイラスト(前面カバーを開けた2面目)

リモコン品番

対象製品名称	対象製品番号	備考
--------	--------	----


【リモコン品番: TCM318-1R】
(視認性向上リモコン)

2面目



廃番

付属品




リモコン表示変更説明書

大


乾電池組品:1個(単3×3個) 説明書:1枚 ラベル(大):1枚

2面目



廃番

付属品



リモコン表示変更説明書


大

乾電池組品:1個(単3×3個) 説明書:1枚 ラベル(大):1枚

リモコン一覧表【正方形-8】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト(前面中央部) 3~6ページのリモコン前面中央部は、共通です。天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。




≪ 視認性向上品 ≫

- ①液晶部の変更
 - *液晶のバックライト (青→水色)
 - *時計表示を太文字
 - *点灯時間:5秒→10秒
- ②操作ボタン部の変更
 - *「水勢」「洗浄位置」の文字を記載

リモコンイラスト(天面部)

備考

天面部



4ページの天面部は、共通です。前面カバーを開けた2面目でご確認ください。


リモコンイラスト(前面カバーを開けた2面目)

リモコン品番

対象製品名称	対象製品番号	備考
--------	--------	----



【リモコン品番:TCM318-2R】
(視認性向上リモコン)

2面目




廃番

付属品





乾電池組品:1個(単3×3個) 説明書:1枚

2面目



廃番

付属品




乾電池組品:1個(単3×3個) 説明書:1枚

リモコン一覧表【正方形-8】


『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト(前面中央部) 3~6ページのリモコン前面中央部は、共通です。天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。

B



視認性向上のため、右図(赤枠部変更)のリモコンでの対応に変更となります。注




《視認性向上品》

- ①液晶部の変更
 - *液晶のバックライト (青→水色)
 - *時計表示を太文字
 - *点灯時間:5秒→10秒
- ②操作ボタン部の変更
 - *「水勢」「洗浄位置」の文字を記載

リモコンイラスト(天面部)

備考

天面部



5ページの天面部は、共通です。前面カバーを開けた2面目でご確認ください。


リモコンイラスト(前面カバーを開けた2面目)

リモコン品番

対象製品名称	対象製品番号	備考
--------	--------	----


【リモコン品番: TCM318R】
(視認性向上リモコン)

2面目




廃番

廃番後は補修用専用リモコン『TCM1575R』に変更。
変更内容は同梱の説明書に記載



リモコンイメージ


2面目




【リモコン品番: TCM318-14】
(視認性向上リモコン)

廃番

付属品



乾電池組品:1個(単3×3個)




リモコン表示変更説明書

説明書:1枚

【リモコン品番: TCM318-3】

付属品



乾電池組品:1個(単3×3個)

廃番


廃番後は「TCM318-14」で対応ください。

リモコン一覧表【正方形-8】


『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト(前面中央部) 3~6ページのリモコン前面中央部は、共通です。天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。

B



視認性向上のため、右図(赤枠部変更)のリモコンでの対応に変更となります。注



《視認性向上品》


- ①液晶部の変更
 - *液晶のバックライト (青→水色)
 - *時計表示を太文字
 - *点灯時間:5秒→10秒
- ②操作ボタン部の変更
 - *「水勢」「洗浄位置」の文字を記載

リモコンイラスト(天面部・前面カバーを開けた2面目)


リモコン品番

対象製品名称	対象製品番号	備考
--------	--------	----

天面部




2面目



【リモコン品番: TCM398-2】
(視認性向上リモコン)

'07ネオレストD1	TCF9563R	
------------	----------	--

付属品



リモコン表示変更
説明書


大

乾電池組品:1個(単3×3個)


説明書:1枚

ラベル(大):1枚

天面部




2面目



【リモコン品番: TCM318-8R】
(視認性向上リモコン)



付属品



リモコン表示変更
説明書


乾電池組品:1個(単3×3個)

説明書:1枚

天面部




2面目



【リモコン品番: TCM318-13】
(視認性向上リモコン)



付属品



リモコン表示変更
説明書

乾電池組品:1個(単3×3個)

説明書:1枚

【リモコン品番: TCM318-6】



付属品




乾電池組品:1個(単3×3個)


リモコン一覧表【正方形-8】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト(前面中央部) **7ページ**のリモコン前面中央部は、共通です。天面部や、前面カバーを開けた2面目でご確認ください。



C



視認性向上のため、右図(赤枠部変更)のリモコンでの対応に変更となります。


≪ 視認性向上品 ≫

- ①液晶部の変更
 - *液晶のバックライト (青→水色)
 - *時計表示を太文字
 - *点灯時間:5秒→10秒
- ②操作ボタン部の変更
 - *「水勢」「洗浄位置」の文字を記載


リモコンイラスト(天面部・前面カバーを開けた2面目)

リモコン品番		備考
対象製品名称	対象製品番号	

天面部




2面目



【リモコン品番: TCM318-10R】
(視認性向上リモコン)


廃番

付属品




乾電池組品:1個(単3×3個) 説明書:1枚 ラベル(大):1枚

天面部




2面目



【リモコン品番: TCM318-11R】
(視認性向上リモコン)


廃番

付属品




乾電池組品:1個(単3×3個) 説明書:1枚

天面部




2面目



【リモコン品番: TCM318-12】
(視認性向上リモコン)


付属品



乾電池組品:1個(単3×3個) 説明書:1枚

【リモコン品番: TCM318-9】

付属品



乾電池組品:1個(単3×3個)

廃番

廃番後は「TCM318-12」で対応ください。