



左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定

本体表示部


- 運転
- 便座
- 温水
- 節電

リモコン受信窓



『音』または『音姫』スイッチがあるリモコンがセットされている場合は次ページへ

表面	天面	製品品番
		TCF6321E (便器洗浄機能無)
		TCF6321EAK (便器洗浄機能付:eco小対応)
		TCF6321EAM (便器洗浄機能付:密結便器右側面レバー用) TCF6321EAF (便器洗浄機能付:密結便器前面左レバー用)
		TCF6331E (便器洗浄機能無)
		TCF6331EAK (便器洗浄機能付:eco小対応)
		TCF6331EAM (便器洗浄機能付:密結便器右側面レバー用) TCF6331EAF (便器洗浄機能付:密結便器前面左レバー用)
		TCF6331EAE (便器洗浄機能付:密結便器左レバー用) TCF6331EAC (便器洗浄機能付:隅付便器用)
		TCF6331EAD (便器洗浄機能付:他社製密結便器用)



左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定

戻る



表面	便器洗浄リモコン有無	製品品番
<p>『音姫』表記</p>	—	TCF5501E (便器洗浄機能無)
<p>『音姫』表記</p>		TCF5501EAK (便器洗浄機能付:eco小対応)
		TCF5501EAM (便器洗浄機能付:密結便器右側面レバー用) TCF5501AEH (便器洗浄機能付:フラッシュバルブ式便器用)
		TCF5501EAP (便器洗浄機能付:密結便器右レバー大のみ用)
<p>『音』表記</p>	—	TCF5502E TCF5502ER (便器洗浄機能無)
<p>『音』表記</p>		TCF5502EAK (便器洗浄機能付:eco小対応)
		TCF5502EAM (便器洗浄機能付:密結便器右側面レバー用) TCF5502EAH (便器洗浄機能付:フラッシュバルブ式便器用) TCF5502EAG (便器洗浄機能付:フラッシュバルブ式便器(CS494系)用)
		TCF5502EAP (便器洗浄機能付:密結便器右レバー大のみ用)