

普通形フラッシュバルブ品番の見分け方

T150・TV150型

(壁給水)



TOTO

フラッシュバルブ品番体系について

A型・N型の見分け方
止水栓部の形状が異なり、品番が異なります。

パキュームブレーカーの有無
このパキュームブレーカー(TVI)が付いていれば品番にVが付きます
例えば **TV150AS** など

凍結防止弁の有無
フラッシュバルブ本体部に凍結防止弁が付いていれば、寒冷地品になり、品番にMが付きます。
例えば **T150ASM** など

スリット → A型
丸みあり → N型

例えば **T150AS** など → **T150NS** など

品番改正で **T150AS** → **T150NS** になります

T150・TV150型(壁給水) 寸法表

フラッシュバルブの寸法をご確認後、資料1～6を参照ください。

単位:mm

	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6
A	100	75	75	75	75	60
B	188	225	225	165	200	180
C	-	105	145	75	75	-
D	120	120	120	120	100	120

T150・TV150型(壁給水)【資料1】

寸法表: A 100, B 188, C -, D 120 (寸法は同じです)

A型・N型の見分け方
止水栓部の形状
スリット → A型
丸みあり → N型

品番改正で **T150AS** → **T150NS** になります

製品例:
T150AS (標準地品), TV150AS (標準地品)
T150ASM (寒冷地品), TV150ASM (寒冷地品)
T150NS (標準地品), TV150NS (標準地品)
T150NSM (寒冷地品), TV150NSM (寒冷地品)

T150・TV150型(壁給水)【資料2】

寸法表: A 75, B 225, C 105, D 120 (寸法は同じです)

A型・N型の見分け方
止水栓部の形状
スリット → A型
丸みあり → N型

品番改正で **T150AL** → **T150NL** になります

製品例:
T150AL (標準地品), TV150AL (標準地品)
T150ALM (寒冷地品), TV150ALM (寒冷地品)
T150NL (標準地品), TV150NL (標準地品)
T150NLM (寒冷地品), TV150NLM (寒冷地品)

T150・TV150型(壁給水)【資料3】

寸法表: A 75, B 225, C 145, D 120 (寸法は同じです)

A型・N型の見分け方
止水栓部の形状
スリット → A型
丸みあり → N型

品番改正で **T150AJ** → **T150NJ** になります

製品例:
T150AJ (標準地品), TV150AJ (標準地品)
T150NJ (標準地品), TV150NJ (標準地品)

T150・TV150型(壁給水)【資料4】

寸法表: A 75, B 165, C 75, D 120 (寸法は同じです)

A型・N型の見分け方
止水栓部の形状
スリット → A型
丸みあり → N型

品番改正で **T150AB** → **T150NB** になります

製品例:
T150AB (標準地品), TV150AB (標準地品)
T150ABM (寒冷地品), TV150ABM (寒冷地品)
T150NB (標準地品), TV150NB (標準地品)
T150NB (寒冷地品), TV150NB (寒冷地品)

T150・TV150型(壁給水)【資料5】

寸法表: A 75, B 200, C 75, D 100 (寸法は同じです)

A型・N型の見分け方
止水栓部の形状
スリット → A型
丸みあり → N型

品番改正で **T150AB2** → **T150NB2** になります

製品例:
T150AB2 (標準地品), TV150AB2 (標準地品)
T150NB2 (標準地品), TV150NB2 (標準地品)

T150・TV150型(壁給水)【資料6】

寸法表: A 60, B 180, C -, D 120 (寸法は同じです)

A型・N型の見分け方
止水栓部の形状
スリット → A型
丸みあり → N型

品番改正で **T150AW** → **T150NW** になります

製品例:
T150AW (標準地品), TV150AW (標準地品)
T150NW (標準地品), TV150NW (標準地品)