









リモコン一覧表【たて-9】

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
<p>付属品</p>  <p>十字穴付ネバタッピンねじ：3本 (φ4×30)</p>  <p>アンカープラグ：3個</p>  <p>十字穴付ネバタッピンねじ：1本 (φ3×10)</p>  <p>固定具：1個</p>  <p>リモコンハンガ：1個</p>  <p>取付説明書：1枚</p> 	【リモコン品番：TCM1461】		
	'14/'16PS1An	TCF5503AG/AGY・AGP TCF5503AH/AHY・AHP TCF5503AM/AMY・AMP TCF5503AU/AUY・AUP TCF5503AB/ABY・ABP	
	'14/'16PS1A	TCF5513AG/AGY・AGP TCF5513AH/AHY・AHP TCF5513AM/AMY・AMP TCF5513AU/AUY・AUP TCF5513AB/ABY・ABP	
	'16PA	TCF585AU・AY・AP	
	'15パ°ブラック向け ウォシュレット一体形便器	TCF956 TCF957	

リモコン一覧表【たて-9】

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 <p>120</p> <p>70</p> <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> 十字穴付ネバタツピンねじ : 3本 (φ4×30) 固定具 : 1個 アンカープラグ : 3個 リモコンハンガ : 1個 十字穴付ネバタツピンねじ : 1本 (φ3×10) 取付説明書 : 1枚 	【リモコン品番 : TCM4394】		
	'18PS1An	TCF5503AL/ALY/ALP TCF5503AHS/AHYS/AHPS TCF5503AMS/AMYS/AMPS TCF5503AUS/AUYS/AUPS TCF5503AD/ADY/ADP	
	'18PS1A	TCF5513AL/ALY/ALP TCF5513AHS/AHYS/AHPS TCF5513AMS/AMYS/AMPS TCF5513AUS/AUYS/AUPS TCF5513AD/ADY/ADP	
	'18PA	TCF585AUS・AUYS・AUPS	
	'18バ°ブリック向け ウォシュレット一体形便器	TCF956S TCF957S	
	'18アブリコットP AP2	TCF5810AM/AMY/AMP TCF5810AU/AUY/AUP TCF5810AD/ADY/ADP TCF5810AL/ALY/ALP	
	'18アブリコットP AP1K	TCF5820AMP TCF5820AUP TCF5820ADP TCF5820ALP	
	'21バ°ブリック向け ウォシュレット一体形便器	TCF9241	
	'21PS1An	TCF5504AH/AHY/AHP TCF5504AU/AUY/AUP TCF5504AD/ADY/ADP	
	'21PS1A	TCF5514AH/AHY/AHP TCF5514AU/AUY/AUP TCF5514AD/ADY/ADP	