



ウォシュレットのタイプをクリックして詳細情報をご覧ください。

①


















②





# 左記タイプのウォシュレットの品番特定

◆リモコン、一部電源プラグにより品番が異なりますので、下記ご確認のうえ品番をご確認ください。

リモコン	電源プラグ	総合セット品番
 <p style="text-align: center;">ビルトインリモコン</p>		NX CS900BVN
 <p style="text-align: center;">ビルトインリモコン</p>		NX CS900BRVN
 <p style="text-align: center;">スティックリモコン</p>		NX CS900B
 <p style="text-align: center;">スティックリモコン</p>		NX CS900BR
 <p style="text-align: center;">ビルトインリモコン</p>	NX CS902BVN リモコンカラー：シルバー or ブラック 参考：ビルトインリモコン シルバー ↓  参考：ビルトインリモコン ブラック ↓ 	
 <p style="text-align: center;">スティックリモコン</p>	NX CS902B リモコンカラー：シルバー 	
 <p style="text-align: center;">スティックリモコン</p>	NX CS902BL リモコンカラー：ブラック 	



ニッケル

## 左記タイプのウォシュレットの品番特定

リモコン	総合セット品番
 <p>ビルトインリモコン</p>	NX CS902BKVN  リモコンカラー：ニッケル
 <p>スティックリモコン</p>	NX CS902BK  リモコンカラー：ニッケル 