









左記タイプのウォシュレットの品番特定

リモコン	機能部品番／備考
	<p>LS1 TCF9810 アクセントカラー：なし（ホワイト）</p> <hr/> <p>LS2 TCF9820 アクセントカラー：なし（ホワイト）</p>
 <p style="text-align: center;">スティックリモコン</p> <p>「参考：リモコン色」</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>シルバー</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ブラック</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ニッケル</p> </div> </div>	<p>LS1 TCF9810W アクセントカラー：なし（ホワイト） リモコン：シルバー</p> <p>TCF9810E アクセントカラー/リモコン：ブラック</p> <p>TCF9810G アクセントカラー/リモコン：ニッケル</p> <hr/> <p>LS2 TCF9820W アクセントカラー：なし（ホワイト） リモコン：シルバー</p> <p>TCF9820E アクセントカラー/リモコン：ブラック</p> <p>TCF9820G アクセントカラー/リモコン：ニッケル</p>
 <p style="text-align: center;">ビルトインリモコン</p> <p style="text-align: right;">シルバー</p> <p>「参考：リモコン色」</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ニッケル</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ブラック</p> </div> </div>	<p>LS2 TCF9820Z (リモコン：シルバー)</p> <p>TCF9820K (リモコン：ニッケル)</p> <p>TCF9820L (リモコン：ブラック)</p>