



左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定



左記タイプのリモコンがセットされている場合

1面	2面	天面	製品品番
	<p>室内暖房機能 有のみ</p>		<p>■室内暖房なし X1:TCF9913 (CES9913系) X1:TCF9913H<ヒーター付> (CES9913H)</p> <p>■室内暖房あり X2:TCF9923 (CES9923系) X2:TCF9923H<ヒーター付> (CES9923H)</p>
<p>サウンドリモコン</p>			<p>X3:TCF9923Y (CES9923Y系) X3:TCF9923HY<ヒーター付> (CES9923HY)</p>
<p>★ムーブ入/切の記載有 (2度押しタイプ)</p>	<p>室内暖房機能 有のみ</p>		<p>■室内暖房なし X1:TCF9913R (CES9913R系) X1:TCF9913HR<ヒーター付> (CES9913HR)</p> <p>■室内暖房あり X2:TCF9923R (CES9923R系) X2:TCF9923HR<ヒーター付> (CES9923HR)</p>
<p>サウンドリモコン</p>			<p>X3:TCF9923RY (CES9923Y系) X3:TCF9923HRY<ヒーター付> (CES9923HRY)</p>