



リモコン一覧表【よこ①-13-3】

リモコンイラスト

品番を特定したいリモコンのイラストをご確認頂き、下記リンク資料よりリモコン品番をご確認ください。

注) 下記リモコンはイメージです。製品によって、リモコンボタンのレイアウトなどは異なります。

◆新ピクトグラム表記◆



リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト		リモコン品番		
		対象製品名称	対象製品番号	備考
	付属品			
	十字穴付ネバタッピンねじ： 3本（φ4×30） アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個			
	【リモコン品番：TCM2172】			
	17ネオレストDH2	TCF9575		
	19ネオレストDH2	TCF9575R		
	付属品			
	十字穴付ネバタッピンねじ： 3本（φ4×30） アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個			
	【リモコン品番：TCM4322】			
	18GG2	TCF9424		
	18GG2-800	TCF9324L		
	付属品			
	十字穴付ネバタッピンねじ： 3本（φ4×30） アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個			
	【リモコン品番：TCM6970】			
	20GG2	TCF9425		
	20GG2-800	TCF9325		
	付属品			
	十字穴付ネバタッピンねじ： 3本（φ4×30） アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 説明書：1個			
	【リモコン品番：TCM4653】			
	18S2A	TCF6552A系		

リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト		リモコン品番								
		対象製品名称	対象製品番号	備考						
		<p>付属品</p> <p>十字穴付ネバタピンねじ：3本（φ4×30）</p> <p>アンカープラグ：3個</p> <p>リモコンハンガ：1個</p>								
		<p>【リモコン品番：TCM4652】</p> <table border="1"> <tr> <td>18S2</td> <td>TCF6552</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TCF6552P</td> <td></td> </tr> </table>			18S2	TCF6552			TCF6552P	
18S2	TCF6552									
	TCF6552P									
		<p>付属品</p> <p>十字穴付ネバタピンねじ：3本（φ4×30）</p> <p>アンカープラグ：3個</p> <p>リモコンハンガ：1個</p> <p>説明書：1個</p>								
		<p>【リモコン品番：TCM1680R】 補修品専用リモコン</p> <p>●上記の製品は今までお使いいただいていたリモコンが生産中止となりました。これに伴い、補修品のリモコン形状および仕様が『TCM1680（補修品専用リモコン）』へと変更となりました。</p> <p>●リモコン品番末尾「R」付より新ビクトグラム表記に変更となりました。（品番末尾「R」無し品は旧ビクトグラム表記）</p>								
		<p>付属品</p> <p>十字穴付ネバタピンねじ：3本（φ4×30）</p> <p>アンカープラグ：3個</p> <p>リモコンハンガ：1個</p> <p>説明書：1個</p>								
		<p>【リモコン品番：TCM7555】</p> <table border="1"> <tr> <td>21S2A</td> <td>TCF6553A系</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TCF6552AP系</td> <td></td> </tr> </table>			21S2A	TCF6553A系			TCF6552AP系	
21S2A	TCF6553A系									
	TCF6552AP系									
		<p>付属品</p> <p>十字穴付ネバタピンねじ：3本（φ4×30）</p> <p>アンカープラグ：3個</p> <p>リモコンハンガ：1個</p>								
		<p>【リモコン品番：TCM7556】</p> <table border="1"> <tr> <td>21S2</td> <td>TCF6553</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TCF6552P</td> <td></td> </tr> </table>			21S2	TCF6553			TCF6552P	
21S2	TCF6553									
	TCF6552P									

リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト		リモコン品番		
		対象製品名称	対象製品番号	備考
		付属品 十字穴付ネハタッピンねじ：3本（φ4×30） アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個		
		【リモコン品番：TCM2171】		
		17ネオレストDH1	TCF9565	
		19ネオレストDH1	TCF9565R	
		付属品 十字穴付ネハタッピンねじ：3本（φ4×30） アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個		
		【リモコン品番：TCM4323】		
		18GG1	TCF9414	
		18GG1-800	TCF9314L	
		付属品 十字穴付ネハタッピンねじ：3本（φ4×30） アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 説明書：1個		
		【リモコン品番：TCM4655】		
		18S1A	TCF6542A系	
		付属品 十字穴付ネハタッピンねじ：3本（φ4×30） アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個		
		【リモコン品番：TCM6972】		
		20GG 1	TCF9415	
		20GG 1-800	TCF9315	
		22取替機能部	TCF9A04	
			TCF9A05	

リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト		リモコン品番							
対象製品名称	対象製品番号	備考							
<p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> 十字穴付ナベタッピンねじ：3本 (φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 		<p>【リモコン品番：TCM4654】</p> <table border="1"> <tr> <td>18S1</td> <td>TCF6542</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TCF6542P</td> <td></td> </tr> </table>		18S1	TCF6542			TCF6542P	
18S1	TCF6542								
	TCF6542P								
<p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> 十字穴付ナベタッピンねじ：3本 (φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 説明書：1個 <p>流すボタン</p>		<p>【リモコン品番：TCM4220】</p> <table border="1"> <tr> <td>17KM</td> <td>TCF8TM67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18KM</td> <td>TCF8YM67</td> <td></td> </tr> </table>		17KM	TCF8TM67		18KM	TCF8YM67	
17KM	TCF8TM67								
18KM	TCF8YM67								
<p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> 十字穴付ナベタッピンねじ：3本 (φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 説明書：1個 <p>流すボタン：3種類</p>		<p>【リモコン品番：TCM7557】</p> <table border="1"> <tr> <td>21S1A</td> <td>TCF6543A系</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TCF6543AP系</td> <td></td> </tr> </table>		21S1A	TCF6543A系			TCF6543AP系	
21S1A	TCF6543A系								
	TCF6543AP系								
<p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> 十字穴付ナベタッピンねじ：3本 (φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 		<p>【リモコン品番：TCM7558】</p> <table border="1"> <tr> <td>21S1</td> <td>TCF6543</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TCF6543P</td> <td></td> </tr> </table>		21S1	TCF6543			TCF6543P	
21S1	TCF6543								
	TCF6543P								

リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト		リモコン品番	
対象製品名称	対象製品番号	備考	
【リモコン品番：TCM2175】			
<p>付属品 十字穴付ナベタッピンねじ:3本 アンカープラグ:3個 リモコンハンガ:1個</p>	17ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF918・919 TCF926・927 TCF928・929	
	18ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF904ER/HR TCF905ER/HR TCF914R・915R TCF916R・917R	
	20ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF933・934 TCF973/H TCF974/H TCF978・979	
	21ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF923・924	
	22ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF9A00・9A01	
		TCF9A02・9A03	
【リモコン品番：TCM4219】			
<p>付属品 流すボタン 説明書:1個 十字穴付ナベタッピンねじ:3本 アンカープラグ:3個 (φ4×30) リモコンハンガ:1個</p> <p>緑:おまかせ 橙:スーパーおまかせ</p>	17KM	TCF8KM67 TCF8MM67	
【リモコン品番：TCM4207】			
<p>付属品 流すボタン 説明書:1個 十字穴付ナベタッピンねじ:3本 アンカープラグ:3個 (φ4×30) リモコンハンガ:1個</p> <p>緑:おまかせ 橙:スーパーおまかせ</p>	17KM	TCF8GM23 TCF8GM33	

リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト		リモコン品番		
対象製品名称	対象製品番号	備考		
【リモコン品番：TCM4667】				
<p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <p>十字穴付ネベタピンねじ:3本 (φ4×30) アンカープラグ:3個 リモコンハンガ:1個</p>	18KS	TCF8GS33		
【リモコン品番：TCM4215】				
<p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <p>流すボタン (流す大, 流す小, eco小)</p> <p>説明書:1個</p> <p>十字穴付ネベタピンねじ:3本 アンカープラグ:3個 リモコンハンガ:1個</p> <p>緑:おまかせ 橙:スーパーおまかせ</p>	17KM	TCF8CM56 TCF8CM66		
【リモコン品番：TCM4669】				
<p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <p>十字穴付ネベタピンねじ:3本 (φ4×30) アンカープラグ:3個 リモコンハンガ:1個</p>	18KS	TCF8CS66		

リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト		リモコン品番	
対象製品名称	対象製品番号	備考	
【リモコン品番：TCM4211】			
<p>200</p> <p>120</p> <p>緑:おまかせ 橙:スーパーおまかせ</p> <p>付属品 流すボタン 説明書: 1個 十字穴付ネベタッピンねじ: 3本 (φ4×30) アンカープラグ: 3個 リモコンハンガ: 1個</p>	17KM	TCF8FM45 TCF8FM55	
	【リモコン品番：TCM4668】		
<p>200</p> <p>120</p> <p>付属品 十字穴付ネベタッピンねじ: 3本 (φ4×30) アンカープラグ: 3個 リモコンハンガ: 1個</p>	18KS	TCF8FS55	






リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
	【リモコン品番：TCM4321】		
	18GG3	TCF9434	
	18GG3-800	TCF9334L	
	【リモコン品番：TCM6969】（廃番）		
	20GG3	TCF9435	
	20GG3-800	TCF9335	
●リモコン品番「TCM6969」は廃番となりました。 代替品は「TCM8168」となります。			
	【リモコン品番：TCM8168】		
	21GG3	TCF9435R	
	21GG3-800	TCF9335R	
	【リモコン品番：TCM1745S】 補修品専用リモコン		
	●リモコン品番末尾「R」付より新ピクトグラム表記に変更となりました。 (品番末尾「R」無し品は旧ピクトグラム表記)		
	緑:おまかせ 橙:スーおまかせ		

リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 <p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <p>流すボタン</p> <p>説明書：1個</p> <p>十字穴付ネベタッピンねじ：3本 (φ4×30)</p> <p>アンカープラグ：3個</p> <p>リモコンハンガ：1個</p>	【リモコン品番：TCM4208】		
	17KF	TCF8FF55	
 <p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <p>流すボタン</p> <p>説明書：1個</p> <p>十字穴付ネベタッピンねじ：3本 (φ4×30)</p> <p>アンカープラグ：3個</p> <p>リモコンハンガ：1個</p>	【リモコン品番：TCM4212】		
	17KF	TCF8CF66	
 <p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <p>流すボタン</p> <p>説明書：1個</p> <p>十字穴付ネベタッピンねじ：3本 (φ4×30)</p> <p>アンカープラグ：3個</p> <p>リモコンハンガ：1個</p>	【リモコン品番：TCM4204】		
	17KF	TCF8GF33	

リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト		リモコン品番																		
		対象製品名称	対象製品番号	備考																
<p>付属品 十字穴付ナベタッピンねじ:3本 (φ4×30) アンカープラグ:3個 リモコンハンガ:1個 説明書:1個</p>		<p>【リモコン品番：TCM1576S】 補修品専用リモコン</p> <p>●リモコン品番末尾「R」付より新ピクトグラム表記に変更となりました。 (品番末尾「R」無し品は旧ピクトグラム表記)</p>																		
		<p>【リモコン品番：TCM1685S】 補修品専用リモコン</p>																		
<p>付属品 流すボタン 2個 十字穴付ナベタッピンねじ:3本 (φ4×30) アンカープラグ:3個 リモコンハンガ:1個 説明書:1個</p> <p>緑:おまかせ 橙:スーパ-おまかせ</p>		<p>【リモコン品番：TCM4388S】 補修品専用リモコン</p> <p>●右記の製品はお使いのいたいたリモコンが生産中止となりました。これに伴い、補修品のリモコン形状および仕様が『TCM1685またはTCM4388（補修品専用リモコン）』へと変更になりました。</p> <p>●リモコン品番末尾「R」付より新ピクトグラム表記に変更となりました。 (品番末尾「R」無し品は旧ピクトグラム表記)</p>																		
		<p>【リモコン品番：TCM4195】</p> <table border="1"> <tr> <td>17ウォシュレット 一体形取替機能部</td> <td>TCF908</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18ウォシュレット 一体形取替機能部</td> <td>TCF906AR/BR/ CR/DR/ER</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TCF907AR/BR/ CR/DR/ER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19ウォシュレット 一体形取替機能部</td> <td>TCF909</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20ウォシュレット 一体形取替機能部</td> <td>TCF984</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23ウォシュレット 一体形取替機能部</td> <td>TCF9A06</td> <td></td> </tr> </table>			17ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF908		18ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF906AR/BR/ CR/DR/ER			TCF907AR/BR/ CR/DR/ER		19ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF909		20ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF984		23ウォシュレット 一体形取替機能部
17ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF908																			
18ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF906AR/BR/ CR/DR/ER																			
	TCF907AR/BR/ CR/DR/ER																			
19ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF909																			
20ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF984																			
23ウォシュレット 一体形取替機能部	TCF9A06																			
<p>付属品 十字穴付ナベタッピンねじ:3本 (φ4×30) アンカープラグ:3個 リモコンハンガ:1個</p>		<p>11</p>																		

リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
<p>200</p> <p>120</p> <p>おまかせ 入/切 緑:おまかせ 橙:スー(ー)おまかせ</p>	【リモコン品番：TCM4206】		
	17KM	TCF8GM43	
<p>200</p> <p>120</p> <p>スー(ー)おまかせ 入/切</p>	【リモコン品番：TCM4205】		
	17KM	TCF8GM53	
<p>200</p> <p>120</p> <p>おまかせ 入/切 緑:おまかせ 橙:スー(ー)おまかせ</p>	【リモコン品番：TCM4218】		
	17KM	TCF8DM67	




リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
<p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <p>流すボタン</p> <p>説明書：1個</p> <p>十字穴付ナベタッピンねじ：3本 アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 (φ4×30)</p>	【リモコン品番：TCM4202】		
	17KW	TCF8WW87	
<p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <p>流すボタン</p> <p>説明書：1個</p> <p>十字穴付ナベタッピンねじ：3本 アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 (φ4×30)</p>	【リモコン品番：TCM4203】		
	17KW	TCF8WW77	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">余白</p> </div>			

リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 <p>付属品</p> <p>流すボタン 流す大 流す小 eco小 説明書：1個 十字穴付ネベタッピンねじ：3本 アンカープラグ：3個 (φ4×30) リモコンハンガ：1個</p>	【リモコン品番：TCM4216】		
	17KM	TCF8E577	
 <p>付属品</p> <p>流すボタン 流す大 流す小 eco小 説明書：1個 十字穴付ネベタッピンねじ：3本 アンカープラグ：3個 (φ4×30) リモコンハンガ：1個</p>	【リモコン品番：TCM4217】		
	17KM	TCF8E567 TCF8ZM67	
 <p>付属品</p> <p>流すボタン 流す大 流す小 eco小 説明書：1個 十字穴付ネベタッピンねじ：3本 アンカープラグ：3個 (φ4×30) リモコンハンガ：1個</p>	【リモコン品番：TCM4213】		
	17KM	TCF8CM86	

リモコン一覧表【よこ①-13-3】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番					
	対象製品名称	対象製品番号	備考			
<p>付属品 流すボタン 説明書：1個 十字穴付ネベタッピンねじ：3本 アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 (φ4×30)</p>	<p>【リモコン品番：TCM4214】</p> <table border="1"> <tr> <td>17KM</td> <td>TCF8CM76</td> <td></td> </tr> </table>			17KM	TCF8CM76	
	17KM	TCF8CM76				
<p>付属品 流すボタン 説明書：1個 十字穴付ネベタッピンねじ：3本 アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 (φ4×30)</p>	<p>【リモコン品番：TCM4209】</p> <table border="1"> <tr> <td>17KM</td> <td>TCF8FM75</td> <td></td> </tr> </table>			17KM	TCF8FM75	
	17KM	TCF8FM75				
<p>付属品 流すボタン 説明書：1個 十字穴付ネベタッピンねじ：3本 アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 (φ4×30)</p>	<p>【リモコン品番：TCM4210】</p> <table border="1"> <tr> <td>17KM</td> <td>TCF8FM65</td> <td></td> </tr> </table>			17KM	TCF8FM65	
	17KM	TCF8FM65				