

リモコン一覧表【よこ①-14】

リモコンイラスト

リモコンボタンのイラストが2種類あるので、品番を特定したいリモコンのイラストをご確認頂き、下記リンク資料よりリモコン品番をご確認ください。
注) 下記リモコンはイメージです。製品によって、リモコンボタンのレイアウトなどは異なります。

下記イラストの場合



P2~3

下記イラストの場合




P4~6

リモコン一覧表【よこ① - 14リモコン】

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
<p>200</p> <p>120</p> <p>付属</p> <p>十字穴付ナベタッピンねじ：3本 (φ4×30)</p> <p>六角穴付ボルト：2本 (φ3×8)</p> <p>アンカープラグ：3個</p> <p>説明書：1枚</p> <p>リモコンハンガ：1個</p>	<p>【リモコン品番：TCM1456】(廃番)</p> <p>在庫消化後TCM7654へ切り替え→TCM8199へ切り替え</p>		
	'14/'16PS2	TCF5533Y/P/R	
	'14/'16PS2A	TCF5533A/AY/AP	
		TCF5533AG/AGY/AGP	
		TCF5533AH/AHY/AHP	
		TCF5533AM/AMY/AMP	
		TCF5533AU/AUY/AUP	
		TCF5533AB/ABY/ABP	
		TCF5533AE/AEY/AEP	
	'15/'16パブリック向け ウォシュレット一体形便器	TCF959	
	TCF959R		
<p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <p>十字穴付ナベタッピンねじ：3本 (φ4×30)</p> <p>六角穴付ボルト：2本</p> <p>アンカープラグ：3個</p> <p>説明書：1枚</p> <p>リモコンハンガ：1個</p>	<p>【リモコン品番：TCM1456-1】(廃番)</p> <p>在庫消化後TCM7655へ切り替え→TCM8200へ切り替え</p>		
	'14/'16PS2n	TCF5523/Y/P/R	
	'14/'16PS2An	TCF5523A/AY/AP	
		TCF5523AG/AGY/AGP	
		TCF5523AH/AHY/AHP	
		TCF5523AM/AMY/AMP	
		TCF5523AU/AUY/AUP	
		TCF5523AB/ABY/ABP	
		TCF5523AE/AEY/AEP	
	'16PS2An	TCF5523AR/AYR/APR	
	TCF5523AGR/AGYR/AGPR		
	TCF5523AHR/AHYR/AHPR		
	TCF5523AMR/AMYR/AMPR		
	TCF5523AUR/AUYR/AUPR		
	TCF5523ABR/ABYR/ABPR		
	TCF5523AER		
<p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <p>十字穴付ナベタッピンねじ：3本 (φ4×30)</p> <p>六角穴付ボルト：2本</p> <p>アンカープラグ：3個</p> <p>説明書：1枚</p> <p>リモコンハンガ：1個</p>	<p>【リモコン品番：TCM1549】(廃番)</p> <p>在庫消化後TCM7656へ切り替え</p>		
	'15パブリック向け ウォシュレット一体形便器	TCF958	
	'16パブリック向け ウォシュレット一体形便器	TCF958R	

リモコン一覧表【よこ① - 14リモコン】



リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 <p>200</p> <p>120</p> <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> 十字穴付ナベタッピンねじ : 3本 (φ4×30) 六角穴付ボルト : 2本 アンカープラグ : 3個 説明書 : 1枚 リモコンハンガ : 1個 	<p>【リモコン品番 : TCM1773】 (廃番)</p> <p>在庫消化後TCM7653へ切り替え<<廃番>>TCM8198へ切り替え</p>		
	'16PS2K	TCF5553P	
	'16PS2AK	TCF5553AP/AUP	
	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; line-height: 100px;">3</div>		

余白



リモコン一覧表【よこ① - 14リモコン】

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
<p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> 十字穴付ナベタッピンねじ：3本 (φ4×30) 六角穴付ボルト：2本 リモコンハンガ：1個 アンカープラグ：3個 説明書：1枚 お知らせ：1枚 (TCM4395以外) 使用方法ラベル：1枚 (TCM4395以外) 	<p>【リモコン品番：TCM4395】(廃番) 在庫消化後TCM7654へ切り替え→TCM8199へ切り替え</p>		
	<p>【リモコン品番：TCM7654】(廃番) TCM8199へ切り替え 印刷物追加 (ピクトグラム変更のお知らせ・使用方法ラベル)</p>		
	'18パブリック向け ウォシュレット一体形便器	TCF959S	
	'18PS2	TCF5533S/PR/YR/PR	
	'18PS2A	TCF5533AD/ADP/ADY	
		TCF5533AEPR/AES/AEYR	
		TCF5533AHPS/AHS/AHYS	
		TCF5533AL/ALP/ALY	
		TCF5533AMPS/AMS/AMYS	
		TCF5533APR/AS/AYR	
	'18PS2A	TCF5533AUPS/AUS/AUYS	
	'18アプリコットP AP2/AP2A	TCF5830系	
	'19アプリコットP AP2/AP2A	TCF5830R系	
	'14/'16PS2	TCF5533Y/P/R	
	'14/'16PS2A	TCF5533A/AY/AP	
		TCF5533AG/AGY/AGP	
		TCF5533AH/AHY/AHP	
		TCF5533AM/AMY/AMP	
		TCF5533AU/AUY/AUP	
		TCF5533AB/ABY/ABP	
'15/'16パブリック向け ウォシュレット一体形便器	TCF959		
	TCF959R		
'16PS2A	TCF5533AR/AYR/APR		
	TCF5533AGR/AGYR/AGPR		
	TCF5533AHR/AHYR/AHPR		
	TCF5533AMR/AMYR/AMPR		
	TCF5533AUR/AUYR/AUPR		
	TCF5533ABR/ABYR/ABPR		
	TCF5533AER		
<p>【リモコン品番：TCM8199】</p>			
'21PS2	TCF5534Y/P/R		
'21PS2A	TCF5534A/AY/AP		
	TCF5534AD/ADY/ADP		
	TCF5534AH/AHY/AHP		
	TCF5534AU/AUY/AUP		
'21PS2A	TCF5534AE/AEY/AEP		
'21アプリコットP AP2/AP2A	TCF5830S系		
'23アプリコットP AP2/AP2A	TCF5831系		
'21パブリック向け ウォシュレット一体形便器	TCF9251系		
<p>【リモコン品番：TCM8707】</p>			
'21PS2AF	TCF5564A/AU/AD/AH/AE		
'21アプリコットP AP2AF	TCF5850/AD/AE/AU		
'23アプリコットP AP2AF	TCF5851/AD/AE/AU		

リモコン一覧表【よこ① - 14リモコン】

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> 十字穴付ナベタッピンねじ: 3本 (φ4×30) 六角穴付ボルト: 2本 リモコンハンガ: 1個 アンカープラグ: 3個 説明書: 1枚 お知らせ: 1枚 (TCM4396以外) 使用方法ラベル: 1枚 (TCM4396以外) 	<p>【リモコン品番: TCM4396】 (廃番) 在庫消化後TCM7653へ切り替え</p>		
	<p>【リモコン品番: TCM7653】 (廃番) 印刷物追加 (ピクトグラム変更のお知らせ・使用方法ラベル)</p>		
	'18PS2K	TCF5553PR	
	'18PS2AK	TCF5553APR/AUPR	
	'18アプリコットP AP2K/AP2AK	TCF5840系	
	'19アプリコットP AP2K/AP2AK	TCF5840R系	
	'16PS2K	TCF5553P	
	'16PS2AK	TCF5553AP/AUP	
	<p>【リモコン品番: TCM8198】</p>		
	'21アプリコットP AP2K/AP2AK	TCF5840S系 TCF5840N系	
	'23アプリコットP AP2K/AP2AK	TCF5841P系	
	'21PS2K	TCF5554P TCF5554PR	
	'21PS2AK	TCF5554AP/AUP TCF5554APR/AUPR	
	 <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> 十字穴付ナベタッピンねじ: 3本 (φ4×30) 六角穴付ボルト: 2本 (φ3×8) リモコンハンガ: 1個 アンカープラグ: 3個 説明書: 1枚 お知らせ: 1枚 (TCM7656のみ) 使用方法ラベル: 1枚 (TCM7656のみ) 	<p>【リモコン品番: TCM4319】 (廃番) 在庫消化後TCM7656へ切り替え</p>	
<p>【リモコン品番: TCM7656】 印刷物追加 (ピクトグラム変更のお知らせ・使用方法ラベル)</p>			
'18パブリック向けウォシュレット一体形便器		TCF958S	

リモコン一覧表【よこ① - 14リモコン】

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> 十字穴付ナベタッピンねじ：3本 (φ4×30) 六角穴付ボルト：2本 リモコンハンガ：1個 アンカープラグ：3個 説明書：1枚 お知らせ：1枚 (TCM4314以外) 使用方法ラベル：1枚 	<p>【リモコン品番：TCM4314】(廃番) 在庫消化後TCM7655へ切り替え</p>		
	<p>【リモコン品番：TCM7655】(廃番) 印刷物追加 (ピクトグラム変更のお知らせ・使用方法ラベル)</p>		
	<p>【リモコン品番：TCM8200】 印刷物追加 (ピクトグラム変更のお知らせ・使用方法ラベル)</p>		
	'18PS2n	TCF5523S/PR/YR/PR	
	'18PS2An	TCF5523AD/ADP/ADY	
		TCF5523AEPR/AES/AEYR	
		TCF5523AHPS/AHS/AHYS	
		TCF5523AL/ALP/ALY	
		TCF5523AMPS/AMS/AMYS	
		TCF5523APR/AS/AYR	
		TCF5523AUPS/AUS/AUYS	
	'14/'16PS2n	TCF5523/Y/P/R	
	'14/'16PS2An	TCF5523A/AY/AP	
		TCF5523AG/AGY/AGP	
		TCF5523AH/AHY/AHP	
		TCF5523AM/AMY/AMP	
		TCF5523AU/AUY/AUP	
		TCF5523AB/ABY/ABP	
		TCF5523AE/AEY/AEP	
	'16PS2An	TCF5523AR/AYR/APR	
		TCF5523AGR/AGYR/AGPR	
		TCF5523AHR/AHYR/AHPR	
		TCF5523AMR/AMYR/AMPR	
		TCF5523AUR/AUYR/AUPR	
TCF5523ABR/ABYR/ABPR			
TCF5523AER			
<p>【リモコン品番：TCM8200】</p>			
'21PS2n	TCF5524/P/Y		
'21PS2An	TCF5524AD/ADP/ADY		
	TCF5524AEP/AE/AEY		
	TCF5524AHP/AH/AHY		
	TCF5524AP/A/AY		
	TCF5524AUP/AU/AUY		
 <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> 十字穴付ナベタッピンねじ：3本 六角穴付ボルト：2本 リモコンハンガ：1個 アンカープラグ：3個 説明書：1枚 お知らせ：1枚 使用方法ラベル：1枚 	<p>【リモコン品番：TCM7659】</p>		
	'21ホテル向け ウォシュレット一体形便器	TCF9201	