

リモコン一覧表【よこ③-4リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間(修理対応期間)が終了した製品の記載をしておりません。

| リモコンイラスト  | リモコン品番                                   |        |    |
|---|--|--------|----|
|   | 対象製品名称                                   | 対象製品番号 | 備考 |
| <p>336</p> <p>218</p> <p>スイッチの色が<br/>室温⇒白<br/>止⇒オレンジ<br/>の場合もあります。</p> <p>付属品<br/>乾電池組品: 2個(単3×4個)<br/>カギ: 1個<br/>十字穴付ナベタッピンね<br/>ナベAYボルト: 4本</p> | <p>【リモコン品番: TCH293R#SC1】</p> <p>廃番</p>   |        |    |
| <p>336</p> <p>218</p> <p>付属品<br/>乾電池組品: 2個(単3×4個)<br/>カギ: 1個<br/>十字穴付ナベタッピンね<br/>ナベAYボルト:</p>   | <p>【リモコン品番: TCH173S#SC1】</p> <p>廃番</p>   |        |    |
| <p>336</p> <p>218</p> <p>付属品<br/>乾電池組品: 2個(単3×4個)<br/>カギ: 1個<br/>十字穴付ナベタッピンね<br/>ナベAYボルト: 4本</p>  | <p>【リモコン品番: TCH173-1S#SC1】</p> <p>廃番</p> |        |    |