

2009/10

＊設置前に水压を測定ください

- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注3：左給水専用品です。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



115
(取付可能範囲
105~125)

電源コード L=1000

／アース線 $L=200$

A3