




A-A'



B-B'



固定部詳細


【特 殊 点】

1. ラベル張付トスル

注意ラベル①
注意ラベル②

2. ラベル位置変更

3. 固定ビス変更トスル



ラベル張付位置図

□ Lタイプスル



製造年月・製造番号表示ラベル



検査合格証

洗濯機の排水ホースは、防水パンの排水口に 完全に差し込んで ご使用下さい。
「不注意」 が原因で下の水もれの原因になります。

注意ラベル②

ご 注 意
● 汚れがひどいときに洗剤を入れた後、中位使用で洗ってください。
● フタリ、1ダケ、乾燥、ペンダ、センサーなどを洗剤をいれず洗ってください。
● 洗剤の量を減らしたり増やしたりしないでください。
● フタの穴をふさぐと洗剤が溜まります。

注意ラベル①

3	固定ビス	φ44x77 SUS	4	本体二同梱
2	化粧キャップ	ABS樹脂	4	
1	洗濯機パン本体	ABS樹脂	1	
部番	名 称	仕 様: 材 質	数 量	備 考

※ 本図はRタイプ・フタなしタイプ・排水トラップ付タイプに準拠した図面。

東陶機器株式会社		三角法	単位	mm	名称
製図	松岡	日付	尺度	1:10	BL型ABS製洗濯機パン 排水トラップ無 (900サイズ)
検図	福岡	94.3.2			品番
備考					PWA901 _R BT111