

⚠ 注意

定量ユニット組み込み前に**水栓本体内部を水で洗い流して、異物を除去**してください。

異物が定量ユニットのギアに噛み込み、**止水不良の要因**となります。

① 水で異物を洗い流す

② ペンライトなどで本体内部に異物が残っていないか目視確認する

