

TOTO

東陶機器株式会社

洗面所用シングルレバー混合栓

TOTO 取扱説明書

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ
00 0120-03-1010
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日 祝日 10:00～18:00
(夏季休暇・年末年始を除く)
インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

補修部品のご購入はTOTOバーチャルセンターへ
00 0120-8282-55
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日 祝日 10:00～18:00
(夏季休暇・年末年始を除く)

修理についてのご用命は製造メンテナンス窓へ
00 0120-1010-05
受付時間 周東・甲信越地区 8:00～20:00
上記以外の地区 9:00～20:00

商品に関するご相談や修理については、下記のお取扱工事店・販売店へ

安全上の注意	もくじ	1-2
特長・各部のなまえ		3~4
つかいかた		5~6
使用上の注意		7~8
凍結予防のしかた		9~11
手入れのしかた		12
故障したときは		13

本社 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1 (093) 951-2111
.00.6.05

再生紙を使用しています。

2000.6
03203N

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつきのようになっています。

△ 注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつも見られる場所に必ず保存してください。


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

△ 注意


- (1) 热湯をお使いのときは、図の部分は高温になっています。直接肌に触れないでください。やけどをするおそれがあります。



- (2) 高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。




- (3) ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。




- (4) 凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行ってください。

(寒冷地型)
凍結破損で漏水し、家財等を漏らす財産損害のおそれがあります。



- (5) ハンドル操作の急閉止は、配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。漏水で家財等を漏らす財産損害のおそれがあります。




ゆっくりと

特長・各部のなまえ

1. スパウトは昇降式(シャンプータイプ)
洗顔時、洗髪時など使用用途に応じてシャワー台をお好みの高さに変える
ことが可能な無段階昇降式となっています。

2. ハンドシャワーは引出し可能(シャンプータイプ)
ハンドシャワーは固定して両手で洗顔・洗髪したり・引き出して多目的に
使用できます。又切替押ボタンにより、ソフト吐水とシャワー吐水に切替
することができます。


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。



3. 操作は簡単です。
レバーハンドルのワンタッチ操作で、吐水・止水、温度調節から吐水量の
調節までできます。

4. 吐水口が360°回転できます。(マルチシングルタイプ)
吐水口を回転させてお好みの位置で使用できます。水飲みやうがいなどに
便利です。


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。



つかいかた


吐水と止水

どの位置でも、レバーハンドルを上げると吐水し、下げるとき止水します。
吐水量はレバーハンドルを上げるにしたがって多くなります。



温度調節


温度調節はレバーハンドルの回転で行います。レバーハンドルを右にいっぱい回すと水、左に回すにつれてしだいに温度が上がり、左いっぱいまで最高になります。



吐水口の回転(マルチシングルタイプの場合)


吐水口は360°回転させてご使用できます。

上向き吐水でご使用のときは下向き吐水で湯温が安定してからご使用ください。
又、吐水口の向きによっては、洗面器外に水がとびだすことがありますので、注意してください。




吐水の切替(シャンブータイプの場合)

切替押しボタンをいっぱいに押すと、ソフト吐水、もう一度いっぱいに押すと、シャワー吐水に切替わります。




ハンドシャワー

ハンドシャワーは必要に応じてシャワーホークより引き出したり、シャワーホークに固定したままでもご使用できます。



シャワー台の高さ変更


シャワー台を高くしたい時は、そのまま引き上げ、下げる時はグレーの押ボタンを押しながら、ハンドシャワーを押し下げてください。好みの高さで固定できます。




使用上の注意

熱湯を使用しますので、やけどの事故がないよう、必ず次の注意事項を守ってください。


やけどに注意



しばらく吐水させてご使用ください



ハンドルの操作はゆっくりと




ゆっくりと


湯を使用する場合図の部分が高温になりますことがありますのでホースの表面に直接ふれないでください。また高温で吐水させた後はしばらく水を出し、残湯を流しておいてください。

器具に水をかけないでください

シャワー台やホースに水をかけると、洗面器の下を濡らすことがありますので注意ください。



石鹼がついたら、すみやかに洗い流してください



支持管にシャンプーや石鹼などがついたりシャワー台が下がるおそれがありますので、すみやかに洗い流してください。


給湯器が瞬間型の場合

- 1.吐水量が少ないと給湯器が着火しないことがありますので、レバーハンドルはできるだけ全開でご使用ください。
- 2.給水圧力が高く吐水量が多すぎる場合はレバーハンドルで調節を行ってください。(レバーハンドルで調節を行ってもさらに吐水量が多すぎる場合は止水栓であらかじめ流量調節を行ってください。)
- 3.次の場合は給湯器が着火しにくくなることがあります。
その場合は給湯器の設定温度(能力切替式の場合は能力)を少し下げてお試しください。
 - 給水圧力が低いとき。
 - 水温が高いとき。

凍結予防のしかた

凍結のおそれがある場合は水抜栓の操作と合わせて次の要領で器具内の水抜きをしてください。

1)マルチシングルタイプの場合




- ①レバーハンドルを中央位置で上げてください。

- ②吐水口を回転させて上に向けてください。


2)シャンプータイプの場合

- ①シャワーホースを矢印の方へ引っぱり、切欠部よりはずしてください。




※水受トレイはキャビネット内にセッティングしてあります。
※水抜コックを開ける時は受皿等で受けしてください。

※水抜き後は必ず水抜コックを確実に閉めてください。
※水抜き後は必ず水受トレイを元にセットしてください。この時ホースは切欠部へ入れてください。




- ②レバーハンドルを中央位置で上げてください。

- 2 3



- ①ハンドシャワーをストップするまで引き出してください。



水抜きコックを開いて、ホース内のみ水を抜いてください。

*ハンドシャワーを振って中の水を抜いてください。

手入れのしかた

3)シャンプータイプ(電気温水器付洗面化粧台)の場合

②水受トレイをはずしてください。
一度上げて手前に引いてください。

※水受トレイは、キャビネット内

にセットしてあります。

※水抜コックを開ける時は受皿等

で受けしてください。

※水抜き後は必ず水抜コックを確
実に閉めてください。


※水抜き後は必ず水受トレイを元
にセットしてください。この時
ホースは切欠部へ入れてくださ
い。



水受トレイ


2
3

②レバーハンドルを中央
位置で上げてください。




①シャワーホースを
矢印の方へ引っ張
り、水受トレイよ
りはずしてください。

※ハンドシャワーを振って中の水を抜いてください。



①ハンドシャワーをストップする
まで引き出してください。


※ハンドシャワーを振って中の水を抜いてください。



●美しい汚れの場合は水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って、汚れをふき取ってください。ひどい汚れの場合は、適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取った後、水洗いし、からぶきしてください。

●吐水口及びフィルターがつまるなど吐水量が少なくなりますのでときどき吐水口とフィルターを掃除してください。シャワーヘッドがはずれない場合はゴム手袋などを使ってははずしてください。

●散水板又は吐水口キャップをはずしてください。内筒等につまつたごみをブラシなどで取除いてください。シャワーヘッドをはずしてください。シャワーヘッドにつまつたごみをブラシなどで取除いてください。



故障したときは

故障したときの修理はお取付工事店にご依頼ください。
なおご不明な点がございましたらお客様相談室にお問合せください。

修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも直せますので、修理を依頼される前に、下表の点検をしてください。

現象	お調べいただくところ
■吐水量が少ない	●止水栓は全開されていますか。 ●吐水口の目づまりはありませんか。
■高温しか出ない	●水側の止水栓は全開されていますか。
■低温しか出ない	●混合栓に湯がきていますか。 ●湯側の止水栓は全開されていますか。
■温度調節がうまくできない	●止水栓は全開されていますか。 ●混合栓に湯がきていますか。 ●吐水口の目づまりはありませんか。
■止水しない	●ハンドルは止水位置まで下げていますか。

本体内部は分解しないでください

本体内部は精密加工された特殊セラミックバルブを組立調整しておりますので、絶対に分解しないようにしてください。

購入年月日	購入店名
年　月　日	電話（　　）

製造中止後の補修用性能部品（製品の性能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替えの必要が発生する可能性の大きいもの：パッキン等）の供給期間は10年です。