

レバーハンドル取替方法


THA10型

<取外方法>

レバーハンドルのキャップをマイナスドライバーなどで外し、ねじをゆるめてレバーハンドルを外す。

<取付方法>

レバーハンドルをレバー軸に差し込み、ねじで固定し、キャップをはめ込む。



03B04

TOTO

2006.7