


水勢の目安


水圧の高低によって水勢が変わります。
水勢が強すぎると水飛びを生じたり、洗浄音が高くなったりします。
また水勢が弱すぎると、十分な洗浄ができませんので、

必ず止水栓で調節を行ってください。



CS300B型

一周した巡回水が **A** 地点に達した瞬間の高さが**太線程度**になるように止水栓を調整してください。



CS310B型

洗浄時の水位が**太線程度**になるように止水栓を調整してください。

