



クイックファスナー取付上の注意

**カバーを付けた
まま使用する**



カバーを外さないで
ください。

**確実に装着し
ロックする**



- ① カバーの左右を指で
押さえて閉じる
- ② ロックする

03D12