

連結管

TN504-1型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。

1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

⚠ 注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⊘

⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。

❗

❗ は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 注 意	
⊘ 禁 止	凍結が予想される場所に設置しない 部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
❗ 必ず実行	取り付け完了後、接続部からの水漏れがないか、よく確認する 水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

2 部品の確認

次の部品があることを確認してください。

TN504-1型

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

3 完成図

食器洗い乾燥機用分岐止水栓(THF22X)との接続の場合


※THF22Xは水側・湯側どちらにも設置できます。

イオン水生成器分岐止水栓(THF23X)との接続の場合

※THF23Xは水側のみ設置できます。



1 ホース継手の取り外し

分岐止水栓本体から、ホース継手を外す。

**食器洗い乾燥機用分岐止水栓
(THF22X)との接続の場合**

**イオン水生成器分岐止水栓(THF23X)
との接続の場合**


2 連結管の取り付け

- ①連結管にホース継手を工具でしっかりと取り付ける。
- ②分岐止水栓本体に連結管を工具でしっかりと取り付ける。

**食器洗い乾燥機用分岐止水栓
(THF22X)との接続の場合**

**イオン水生成器分岐止水栓(THF23X)
との接続の場合**
**注 意**

連結管に同梱のパッキンを使用してください。

水栓本体との接続については、食洗機用分岐止水栓もしくは、イオン水生成器用分岐止水栓の施工説明書をご確認ください。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは・・・

TOTO (株)お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は・・・093-951-2526 (有料) へ

修理のご用命は・・・

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎0120-1010-05

FAX ☎0120-1010-02

受 付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休 (一部地域を除く)

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話 (PHSは除く) からのご利用は・・・0570-05-1010 (有料) へ

交換部品・別売品のご購入は・・・

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎0120-8282-55

FAX ☎0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は・・・093-952-8682 (有料) へ