


24時間タイマー1チャンネル (TEC1)設定方法

1. プレーカーを「切」にしてください。端子台は危険ですので触れないでください。
2. ご希望の時間に小便器節水装置への通電をON・OFFさせるために次の使用例のようにタイマーのダイヤルにセットピンを差込んでください。


〈使用例〉

午前8時通電ON、午後1時通電OFFの場合……

- オレンジ色ピン(ON用ピン)を8時の位置に差込んでください。
 - 白色ピン(OFF用ピン)を13時の位置に差込んでください。
- セットピンはONピン(オレンジ色)、OFFピン(白色)の区別がありますので、セットされる場合はよく確認の上奥まで確実に差込んでください。



3. 時間のセットが終わりましたら残りのセットピンはビニール袋に入れてボックス内に収納してください。
4. 以上の操作が終わりましたら、ダイヤルを矢印の方向に手で回し、時間指針を現在時刻に合わせてください。
※時間指針を回したり、ダイヤルを矢印と反対方向に回さないでください。
故障の原因になります。



5. 最後にプレーカーを「入」にしてください。

注 停電があった場合は停電時間だけ時間が遅れますのでダイヤルを手で回して時間を合わせてください。

