



H6. 1. 19

04467 原図

注意

- ・電源線が端子台に接続されていることをお確かめください。
- ・万一、接続されていない場合は、化粧ネジを外し端子台を引抜いて結線してください。
- ・結線後は必ず端子台を固定してください。