


120L以下の湯貯めの場合
定量ハンドルを一旦印以上
回してから設定してください。