

ハンドルのつかいかた

⚠ 注意



湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。


必ず実行

高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻してください。

温度調節

あつい

つめたい



安全ボタン


※高温にするときはボタンを押して回してください。

吐水切替

シャワー側

〔シャワー付の場合のみ〕

スパウト側



※品番によっては一部形状が異なります。

045191

TOTO