


つかいかた


温度調節

つめたい



あつい

高温出湯状態



吐水切替

シャワー側




吐水口側



安全ボタン

※高温にするときは
ボタンを押して回
してください。



※品番によっては一部形状が異なります。

⚠ 注意



湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。

高温の湯をお使いのあとは必ず温度調節ハンドルのポイントを"40"位置に戻してください。

045192

お願い

上のラベルは壁面など見やすい
ところへおはりください。