

045194

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。
H96mm×W96mm

ハンドルのつかいかた

⚠ 注意

 必ず実行	湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。
	高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻してください。

温度調節

あつい ←



つめたい

安全ボタン

※高温にするときはボタンを押して回してください。

吐水切替

シャワー側
[シャワー付きの場合のみ]



スパウト側

※品番によっては一部形状が異なります。

TOTO

045194