

**TOTO**

## 水抜き方法

凍結のおそれがある場合は、水抜栓の操作とあわせて下記の番号順に操作し、器具内の水抜きをしてください。

- ① 配管部の元栓を閉める。
- ② 切替ハンドルをスパウト側(下側)に回す。
- ③ 水抜コック(3ヶ所)をすべて開ける。
- ④ 温度調節ハンドルをH側に回し、スパウトから水が出なくなったら、C側に回す。
- ⑤ スパウトから水が出なくなったら  
切替ハンドルをシャワー側(上側)に回す。
- ⑥ シャワーヘッドを床近くに下げ、ホース内の水を抜き、さらにシャワーヘッドを振つて中の水を抜く。  
**<クリックシャワーの場合>**  
シャワー開閉ボタンが開の状態になっていることを確認してください。

※水抜き完了後は必ず水抜コックを閉めておく。

