

TOTO

## ハンドルの操作方法

この水栓は、設定した量の湯(水)が出た後、自動的に止水します。


### 自動止水させるとき

**定量ハンドル** を矢印の方向に回して、ポイントにご希望の目盛を合わせてください。希望量を吐水したのち、自動的に止水します。ハンドルの数字がおよその湯(水)量(L)です。

120以下の目盛に設定するときは、**←**印以上に回してから戻して合わせてください。途中で湯(水)を止めたいときは**定量ハンドル** を矢印と反対方向へいっぱい回してください。

### 温度調節の方法

**温度調節ハンドル** を回して、ご希望の温度をラインに合わせてください。目盛「40」は湯温を示す目安としてください。



# TOTO

このラベルはお客様用です。  
工事中に紛失しないようにしてください。

## ハンドルの操作方法

- ハンドルの操作方法をご存知ない方のためにも、このラベルを掲示してください。
- セパレート紙をはがし、壁面など見やすいところにおはりください。

原図 1.8.-4 04529