

このラベルはお客様用です。  
工事中に紛失しないようにしてください。

■電池交換の方法をご存知ない  
方のために、このラベルを掲示  
してください。

■セパレート紙をはがし、スバ  
ウト側面や壁面など見やすい  
ところにおはりください。

04600(A)

### 〈電池交換のしかた〉

- ・キャップを外してください。 キャップ
- ・取付けねじをゆるめ、乾電 電池
- 池ケースを外します。 ドライバー
- ・乾電池を交換します。  
(乾電池の向きに注意して  
ください。)
- ※異種や新旧の電池を混用  
しないでください。

