

吐水口の向きによっては、洗面器外に水がとびだす
ことがありますのでその時は、止水栓又は水栓ハン
ドルにて吐水量を調整してください。

97.10.17

04624