



水抜き方法

必ず配管部の水抜栓などにより通水を止めてから行ってください。

- ① シャワー開閉ボタンが "開" の状態になっていることを確認する。
- ② シャワーヘッドをシャワーハンガーにかけて、吐水口キャップを外す。
- ③ 開閉ハンドルを全開にする。
- ④ 水抜コックの真下に水受け容器（洗面器など）を用意し、水抜コックを開ける。
- ⑤ シャワーホースを持ち上げ、ヘッド内の水を抜く。
- ⑥ シャワーヘッドをよく振って水を切ってから、吐水口キャップに泡まつキャップとパッキンを入れ、取り付ける。
- ⑦ シャワーヘッドをシャワーハンガーにかける。

水抜き完了後、必ず水抜コックを確実に閉めてください。

通水を再開する前に 必ず水抜コックが閉まっていることを確認してから通水を再開してください。

O4644R(B)

お願い 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。