


TOTO

つかいかた

一定量水が出て、自動的に止まります。



安全ボタン

※高温にするときは
ボタンを押して回
してください。

※シャワー
使用中は
押さない
でください。

※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

04646R