


スリ 3モードシャワー 使用方法



リングを回転させ、突起部を図に合わせると

- ・やわらかスプレー
- ・スプレー
- ・ジェット

の3つに切替えられます。

04663(A)

お願い 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。