

**TOTO**

安全にお使いいただくために

**△注 意**

スパウトを動かす際、手または壁をセンサーが感知し吐水することがありますので、やけど防止のため下記事項をお守りください。

- ・給湯温度は60°C以下で使用してください。
- ・あつい湯を使用した後はハンドルを適温の位置に戻して、しばらく水を流してください。

**操作方法**

- ・センサーに一度手をかざすと吐水します。
- ・もう一度手をかざすと止水します。



**乾電池タイプの場合**

電池がなくなると、センサー内のランプの点滅によってお知らせします。（電池交換後の約10分間はセンサーに手をかざすとランプが点滅しますが、電池切れではありません。）

04671R(A)

**お願い** 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。