


洗濯機への接続方法

洗濯機に同梱されている給水ホースは使用しないため、別途保管しておいてください。

重要

1

- ロックリング部を引き下げ、給水栓から洗濯機給水口アダプターを取り外す。




2

- 洗濯機給水口アダプターを洗濯機に手締めにてしっかり取り付ける。

締め付けが不十分な場合、水漏れのおそれがあります。

重要

洗濯機給水口アダプター



洗濯機の給水口

3

- ロックリング部を引き下げ、給水栓を洗濯機給水口アダプターに取り付ける。



重要

- 給水栓を上引っ張ってきちんと差し込まれているか確認してください。

- ロックリング部が引き下げられない時は、ロックリング部を45°回転させた後、再び引き下げてください。

046811