

青色の破線：用紙サイズ (W:102×H:115)  
黒色の線：内ラベルサイズ (W:92×H:92)  
※破線は実物には印刷されません。

## ハンドルの使いかた

### ⚠ 注意




必ず実行

湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。

高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻してください。

### 温度調節

あつい



つめたい

### 安全ボタン

※高温にするときはボタンを押して回してください。

### 吐水切替

シャワー側



スパウト側



※品番によっては一部形状が異なります。

047842

### お願い

上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。