


TOTO ワンタッチソケット取付け方法


<取付け方法>

まっすぐ奥まで「カチッ」と音がするまで差し込む



取付け後の確認

- ・ホースをまっすぐ引っ張って外れないこと
- ・奥まで確実に差し込まれていること



止水栓を開けて、接続部から水漏れがないことを確認してください。

※工事店様へ この説明札は必ずホースに通して施工してください。

048222

裏面もご覧ください

安全上の注意 (安全のために必ずお守りください。)

注意

<p>必ず実行</p>	<p>ワンタッチソケットは裏面を見て正しく取り付けてください。</p> <p>カウンター内への水漏れのため家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>取付方法</p>
	<p>ホースはソケットにまっすぐ差し込んでください。</p> <p>ななめに差し込んだ場合、不完全な差し込み状態となり水漏れのため家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	

<取外し方法>

作業前には、止水栓が閉じていることを確認してください。



※工事店様へ この説明札は必ずホースに通して施工してください。

裏面もご覧ください