


注意 本体を無理に取付けないでください。水漏れの原因となります。止水栓の取付けは施工説明書にしたがってください。