


点線は用紙サイズです。
印刷はされません。

70×96

シャワーハンガーの使いかた お好みの角度で使用できます。



シャワーヘッドを
確実にセットして
お好みの角度にあ
わせてください。

※品番によっては一部形状が異なります。

04863N