

**電池交換のしかた**

①ねじ(4本)を緩めてふたを外す。

②電池を指先で横  
にずらして上に  
引き上げる。



04875

※電池はCR2032です。