


水抜き方法



04878

必ず配管部の止水栓又は元栓を閉め、水抜き栓を開けてください

- ① (クリックシャワーの場合)
“開” になっていることを確認する。
- ② 下側に回す
- ③ キャップを取り外し、水抜
コックを開く(2カ所)
- ④ 上側へいっぱい回す
- ⑤ 水が出なくなったら下側へ
いっぱい回す
- ⑥ 水が出なくなったら上側に回す
- ⑦ シャワーを床近くに下げ、水を抜く
(振りながら完全に水を抜く)

**水抜き完了後は必ず水抜コック
を閉めてください(2カ所)**

※品番によっては一部形状が異なります。