


品番：048803R
青色の破線：用紙サイズ（112×180）
※破線は実物には印刷されません。

ハンドルの使いかた



⚠ 警告

必ず実行 湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる
高温の湯を使ったあとは必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻す

※品番によっては、図と現品の形状などが一部異なります。

048803R