


施工時に下記の点を守ってください！

品番によっては、図と現品の形状が一部異なる場合があります。

1


取付脚の取付け



2

連結管の取付け（TM440ARX20型・25型・32型の場合）

連結管の **抜け止め部** が、本体の **差込範囲内** に入っていること。



配管位置を調整する。

無理な力がかかり、水漏れのおそれがあります。

※施工手順・寸法などの詳細は施工説明書をご参照ください。