

流量調節のしかた

流量が多すぎる場合は、ご使用前に流量調節を行ってください。

⚠ 注意




必ず実行

湯側の調節を行うときは十分注意してください。

熱湯が出て、やけどをするおそれがあります。

- ① スパウト開閉ボタンを押す
- ② ハンドルを下(水側)いっぱい回す
- ③ 流量が20L/分程度(洗面器一杯にするのに約10秒弱)になるように水側止水栓で調節する
- ④ ハンドルを上(湯側)いっぱい回す
- ⑤ ③と同様に湯側止水栓で調節する



※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。