

水抜き方法

凍結のおそれがある場合は、水抜き栓の操作とあわせて、レバーハンドルを中央位置で上げて器具内の水抜きをしてください。

TOTO

04916