

オートクリーンCをお取り付けの工事店様へ

大便器使用者に操作方法がわかるように、お取り付けの設定状態に合ったラベルをこの中から選び、オートクリーンC本体に近い壁面に貼り付けてください。


自動洗浄「入」設定（出荷設定）

オートクリーンCの操作方法

手かざしセンサーから5cm以内に手を近づけ、赤いランプを点灯させて、水が流れるまでお待ちください。

- 流さずに便器から離れると10秒後に自動洗浄します。
連続して流すときは、約10秒、時間をおいてから手を近づけてください。
腰掛便器の場合は、使用後は必ず便座を下げてください。
もし、手かざしセンサーで水が流れない場合は、次のいずれかの方法で操作してください。
- ・赤いランプが点灯するまで手を近づけて水を流す。
 - ・6秒以上座ったあとに、手かざしセンサーに手を近づけて水を流す。
 - ・それでも流れない場合は、手動洗浄ボタンを3秒押して水を流す。

TOTO



自動洗浄「切」設定（光電センサーの設定変更）

オートクリーンCの操作方法

手かざしセンサーから5cm以内に手を近づけ、赤いランプを点灯させて、水が流れるまでお待ちください。

- 連続して流すときは、約10秒、時間をおいてから手を近づけてください。
腰掛便器の場合は、使用後は必ず便座を下げてください。
もし、手かざしセンサーで水が流れない場合は、次のいずれかの方法で操作してください。
- ・赤いランプが点灯するまで手を近づけて水を流す。
 - ・6秒以上座ったあとに、手かざしセンサーに手を近づけて水を流す。
 - ・それでも流れない場合は、手動洗浄ボタンを3秒押して水を流す。

TOTO

