


外枠：W231×H146 ラベルサイズ(内枠)：W225×H125 R：2.5mm
 青い破線はカット線です。実際には印刷されません。赤い破線はラベル線です。実際には印刷されません。
 PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

使いかた / How to Use / 使用方法 / 사용방법

⚠ 注意 / CAUTION / 注意 / 주의



吐水口を便器内の汚水に浸けない Do not immerse the spout in filthy water in the toilet bowl.
 请勿将喷水口浸在马桶内的污水中。 스파우트가 변기 안의 오물에 잠기지 않도록 한다.
断水した場合など便器内の汚水が、逆流するおそれがあります。
 In water supply is interrupted, filthy water may flow back into the toilet bowl.
 断水时, 可能会发生马桶内的污水倒流, 请加以注意。 단수되었을 경우, 변기 내의 오물이 역류할 우려가 있습니다.



※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。 ※The drawing and the actual product differ somewhat in shape with some models.
 ※根据产品编号不同, 图纸与实物形状有一部分稍有差异。 ※상품 번호에 따라서는 그림과 실물의 모양이 일부 다릅니다.

①タンク側面フックに掛けて
 いる吐水口を前面フックに
 掛け換える。

Hang the spout that is hung on the hook on the side of the water tank, on the hook on the front side.
 将挂在水箱侧钩的喷水口重新挂在前钩上。
 탱크 측면의 고리에 걸려 있는 스파우트를 전면의 고리로 옮겨 준다.



②便座を
 上げる。
 Raise
 the toilet
 seat.
 抬起便座
 시트를
 올린다




③ハンドルを反時計
 まわりに回す。
 Turn the handle
 counterclockwise.
 将旋钮逆时针方
 向旋转。
 손잡이를 시계
 반대 방향으로
 돌린다.



注意 / CAUTION / 注意 / 주의

※使用しない時は必ず側面フックに掛けてください。 ※Be sure to hang it on the side hook when it is not used.
 ※不使用时, 必须挂在侧钩上。 ※사용하지 않을 때는 반드시 측면 고리에 걸어 주십시오.

側面フック Side hook
 側钩 측면 고리



04950A

お願い 上のラベルは壁面など見やすいところにおはりください。