049772

⚠ 注意

水を出した状態で、チャイルドロックを操作しないでください。



水が止まらなくなります。
チャイルドロックを左に動かすと、通常どおりご使用できます。