

つかいかた

⚠ 注意



必ず実行

湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。

高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻してください。

温度調節



安全ボタン
高温にするときはボタンを押して回してください。

吐水・止水

吐水口側

押すと出る
もう一度押すと止まる

シャワー側



チャイルドロック

開閉ボタンの誤操作防止のため、閉止状態で止めることができます。

流量調節

少なくなる → 多くなる

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

04981