


破線は切り込み線です。
印刷はされません。

TOTO

<水抜き方法>

- ①配管部の水抜き栓などにより通水を止めて、水抜きを行う。
- ②水栓のハンドルを開ける。
- ③水抜きコックを反時計回りに止まるまで回し、水栓内の水を抜く。
- ④水抜き完了後は、必ず水栓のハンドルを閉め、水抜きコックを確実に閉める。



049942


裏面へつづく

<水抜き状態>



水抜きコックを反時計回りに止まるまで回す。

<通常状態>



水抜きコックを時計回りに止まるまで回す。

重要

水抜きコックを確実に閉めないで、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。