


青い破線はカット線です。  
実際には印刷されません。

オレンジ破線は切り込み線です。  
W95×H95  
実際には印刷されません。

R寸法：2.5

## 使いかた

自動で水石けんが出ます



手を近づけたままにすると、約2秒後に再度水石けんが出ます。  
これを3回まで繰り返すことができます。

**ノズルの先端をふさぐと、水石けんが飛び散るおそれがあります。**

O4A08(B)

**お願い**

上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。